Powerboards　　　　　　　　　　**2024-02-15**

Part#	60074 10 pin	60175 10 pin	61093 (U.S.) 10 pin	61094 (EU) 10 pin	61095 (JP/BRAZIL) 10 pin	60231 10 pin	60300 12 pin	50370 External 12V Trafo
NL								
NL2								
NL2X	x (pre 2010)		x	x (post 2010)	x			
NL3	x							
NL4						x		
NL A1						x		
NW			x	x	x			
NW2							x	
NM								
NMG2			x	x	x			
NMG2E		x						
NMG2X			x	x	x			
NE	x							
NE2	x							
NE3			x	x	x			
NE4						x		
NE5						x		
NE6							x	
NS			x	x	x			
NSEX			x	x	x			
NS2			x	x	x			
NS2EX						x		
NS3							x	
NS4							x	
NP			x	x	x			
NP2						x		
NP3						x		
NP4							x	
NP5							x	
NG							x	
NC1			x	x	x			
NC2			x	x	x			
NC2D						x		
ND								x
ND2								x
ND3								x
PK27								x

	Jacks					Pots					Encoders			Knobs											
Part#	22590	22600	22610	25554	25578	20640	25250	25255	25251	25252	24010	25270	25274	22900	22950	25271	25275	50404	50405	40485	40486	40487	40813	40880	40881
Description	Mono	Stereo	Stereo Break	Monitor In	Cliff	10k/Bourns	Drawbar	Drawbar	10k/Alps	10k/Alps	Bourns	Bourns	Alps	For 20640	For 25270	For 25270	For 25274	For 25251	For 25274	Drawbar	Drawbar	Drawbar	Drawbar	Drawbar v2	Drawbar v2
	LineOut	HP/Line	Cntrl/Swell				Dents	No Dents		Center Dent	No dents	Dents	Dents				NLA!			White	Black	Brown	Black	White	Black
NL	x	x/-	x			x								x											
NL2	x	x/-	x			x								x											
NL2X	x	x/-	x			x								x											
NL3	x	x/-	x			x					x	x		x	x	x									
NL4		x/x	x						x	x			x					x	x						
NL A1		x/x	x						x	x			x					x	x						
NW	x	x/-	x			x						x		x	x	x									
NW2				x	x			x	x	x			x					x	x				x		
NM	x	x/-	x			x								x		x									
NMG2	x	x/-	x			x					x	x		x	x	x									
NMG2E	x	x/-	x			x								x											
NMG2X	x	x/-	x			x					x	x		x	x	x									
NE/61/73	x	x/-	x			x								x											
NE2/61/73	x	x/-	x			x								x											
NE3/61/73	x	x/-	x	x		x								x											
NE3/HP	x	x/-	x	x		x								x											
NE4/61		x/x	x	x		x	x							x						x	x	x			
NE4/73/HP		x/x	x	x		x								x											
NE5/61/73		x/x	x	x			x		x				x					x	x	x	x	x			
NE5/HP		x/x	x	x					x				x					x	x						
NE6/61/73		x/x	x	x			x		x	x			x					x	x	x	x	x			
NE6/HP		x/x	x	x					x	x			x					x	x						
NS	x	x/-	x			x					x	x		x	x	x									
NSEX	x	x/-	x			x					x	x		x	x	x									
NS2		x/x	x	x		x					x	x		x	x	x									
NS2EX		x/x	x	x					x	x	x	x			x	x		x							
NS3		x/x	x	x			x (73)		x	x			x			x		x	x	x (Comp)	x (Comp)	x (Comp)			
NS4					x		x	x	x	x			x					x	x				x	x	x
NP	x	x/-	x	x		x								x											
NP2		x/x	x	x		x (< v1.5)			x (REV2 v1.1)					x				x							
NP2HP		x/x	x	x					x									x							
NP3		x/x	x	x					x	x			x					x	x						
NP4		x/x	x	x					x	x			x					x	x						
NP4 v2				x	x				x	x			x					x	x						
NP5				x	x				x	x			x					x	x						
NG				x	x				x	x			x					x	x						
NC1	x	x/-	x			x								x											
NC2	x	x/-	x			x								x											
NC2D		x/x	x	x		x	x							x						x	x	x			
ND	x	x/-	x			x							x	x			x		x						
ND2	x	x/-	x						x				x				x	x	x						
ND3P		x/x	x						x				x					x	x						

Keybeds

	40001	40004	40005	40006	49004	49812	49006	49589	40162	40169	40193	49171	49236	49266	49598	49418	49446	49597	49619	49843	49599	49858	49859	49865
Part#	40001	40004	40005	40006	49004	49812	49006	49589	40162	40169	40193	49171	49236	49266	49598	49418	49446	49597	49619	49843	49599	49858	49859	49865
Keys/Type	25/TP7	61/TP8	49/TP9	73/TP8	61/TP8	61/TP8 AT	73/TP8	73/TP8	49/TP7	37/TP9	61/TP9	88/TP40M	76/TP40M	73/TP8	73/TP8	88/TP40M	73/TP100	76/TP100	88/TP40H	73/TP40H	88/Kawai	73/TP40	88/TP40	73/TP8
Calibrated	-	-	-	-	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Aftertouch		-	x	-	x	-	-	-	-	-	x	x	x	x	x	-	-	x	-	-	-	x	x	x
Keyrange				F-F		E-E	F-F	E-E						F-F	E-E					E-E				E-E
End Keys (L/R)		C5 | C8		F1 | C8	C5 | C8	C5 | C8	F1 | C8	C8 | E7				A3 | C5	C8 | G2	F1 | C8	C8 | E7	A3 | C5	E8 | E7	E8 | G8	A3 | C5	C8 | E7				
Triple switch																			x	x	x	x	x	x
NL									x															
NL2									x															
NL2X									x															
NL3			x																					
NL4									x															
NL A1									x															
NW			x																					
NW2						x																		
NM	x																							
NMG2										x														
NMG2E																								
NMG2X											x													
NE		x (61)		x (73)																				
NE2		x (61)		x (73)																				
NE3					x (61)		x (73)																	
NE3HP																	x							
NE4					x (61D)		x (73)																	
NE4HP																	x							
NE5					x (61D)			x (73)																
NE5HP																	x							
NE6D					x (61)			x (73)																
ND6HP																	x							
NS												x (88)	x (76)	x (73)										
NSEX												x (88)	x (76)	x (73)										
NS2												x (88)	x (76)	x (73)										
NS2EX												x (88)			x (73)			x (76)						
NS3												x (88)			x (73)			x (76)						
																						x	x	x
NP																x								
NP2																x								
NP2HP																	x							
NP3																			x					
NP4																			x					
NP5																			x (88)	x (73)				
NG																					x			
NC1		x																						
NC2		x																						
NC2D		x																						

Rubber Strips

Nord Model	Fatar DOUBLE SWITCH	Fatar TRIPLE SWITCH	KAWAI
NL	x		
NL2	x		
NL2X	x		
NL3	x		
NL4	x		
NL A1	x		
NE	x		
NE2	x		
NE3	x		
NE4	x		
NE5	x		
NE6	x		
NW	x		
NW2	x		
NM	x		
NMG2	x		
NS	x		
NSEX	x		
NS2	x		
NS2EX	x		
NS3	x		
NS4		x	
NP	x		
NP2	x		
NP3		x	
NP4		x	
NP5		x	
NG			x
NC1	x		
NC2	x		
NC2D	x		

Ribbon Cables

Part#	24151	24161	22390	22430	23880	23930	23881	22290	24100	25862	22400	24144	24145	24155	24163	25860	22095	22097	22410	23830	24167	25861	24168	25863
Length	250mm	150mm	330mm	95mm	150mm	25mm	150mm	360mm	220mm	150mm	200mm	310mm	175mm	240mm	195mm	100mm	130mm	220mm	150mm	245mm	370mm	245mm	345mm	210mm
# of Leads	6	6	10	10	10	10	12	16	16	16	20	20	20	20	20	20	20	22	26	26	26	26	34	34
Description	Calib IC	Calib IC	PSU	PSU	PSU	PSU	PSU	Keybed	Keybed	Keybed	Panel	Keybed	Keybed	Keybed	Keybed	Keybed	Keybed	Keybed	Panel	Panel	Panel	Panel	Panel	Panel
Other info																	FFC-type	FFC-type			Daisy chain	Daisy chain	Daisy chain	Daisy chain
NL				x				x			x													
NL2				x				x			x													
NL2X				x (NR2X)				x			x													
NL3			x	x (NR3)				x			x									x				
NL4				x (NL4R)	x				x										x	x (NL4R)				
NL A1				x (NLA1R)	x				x										x	x (NLA1R)				
NW				x				x	x											x				
NW2							x					x		x										x
NM																				x				
NMG2				x																x				
NMG2E						x																		
NMG2X				x					x											x				
NE			x	x (NER)				x											x					
NE2				x (NE2R)				x											x					
NE3	x			x								x (73)	x	x (61)					x					
NE3HP		x		x												x			x					
NE4	x			x									x (73)	x					x					
NE4HP		x		x												x			x					
NE5	x			x									x (73)	x	x (61)				x					
NE5HP		x		x												x			x					
NE6		x											x	x (73)	x				x					
NE6HP		x														x			x					
NS	x			x								x	x						x	x				
NSEX	x			x								x	x						x	x				
NS2/NS2EX	x	x (76HP)		x								x	x		x (76HP)				x	x				
NS3	x						x					x	x		x (76HP)									x
NS4		x					x										x	x					x	
NP	x			x								x	x						x					
NP2	x			x								x	x						x					
NP2HP		x		x												x			x					
NP3	x			x															x	x	x			
NP4	x						x												x	x	x			
NP5		x					x												x	x	x			
NG	x						x					x										x		
NC1				x				x	x											x				
NC2				x				x	x											x				
NC2D				x				x	x	x													x	

Wooden | Metal Sides

Part# LEFT	40532	40544	40231	40233	40322	40324	40575	40443	40674	40676	40402	40215	40400	40435	40604	40595	40625	40662	40664	40830	40863	40834	40280	40346	40478	40656	40658	40554	40809
Part# RIGHT	40533	40545	40232	40234	40323	40325	40576	40444	40675	40677	40403	40216	40401	40436	40605	40596	40626	40663	40665	40831	40864	40835	40281	40347	40479	40657		40555	40810
Used in...	NL4	NL4R	NE61	NE73 NS73	NE3/4 61	NE3/4 73	NE5 61/73	NE/NP HPs	NE6D	NE6HP	NP	NS76 88	NS2 73	NS2 NP2	NS2EX 73	NS2EX HP	NS3/88 NP3/4	NS3 73	NS3 76	NS4 88/73	NS4 Comp	NP5	NC1	NC2	NC2D	NG	NG (Top)	NLA1 (Metal)	NW2 (Metal)
NL4	x																												
NL4R		x																											
NLA1																												x	
NW2																													x
NE			x	x (73)																									
NE2			x	x (73)																									
NE3					x (61)	x (73)		x (HP)																					
NE4					x (61)	x (73)		x (HP)																					
NE5							x	x (HP)																					
NE6									x	x																			
NS				x (73)									x																
NSEX				x (73)									x																
NS2												x (73)	x (76/88)																
NS2EX														x (88)	x (73)	x (HP)													
NS3																	x (88)	x(73)	x(76)										
NS4																				x	x								
NP												x																	
NP2								x (HP)						x (88)															
NP3																	x												
NP4																	x												
NP5																						x							
NG																										x	x		
NC1																							x						
NC2																								x					
NC2D																									x				

LCD/OLED

	LCD (part#)	OLED (part#)	LEDisplay "8" (part#)
NL			20780
NL2			20780
NL2R			20780
NL2X/NL2Xrack			20780
NL3	20810 (NLA)		20780
NL3R	20810 (NLA)		20780
NL4			20780
NL A1			20780
NL A1R			20780
NW	24020		20780
NW2		25362+25365	
NMKeyboard	20810 (NLA)		
NMRack	20810 (NLA)		
NMicroM			20780
NMG2	23300 (NLA)		
NMG2E			
NMG2X	23300 (NLA)		
NE			20780
NE2			20780
NE3			20780
NE3HP			20780
NE4/61			20780
NE4/73/HP			20780
NE5D		25362	
NE5HP		25362	
NE6D		25362	
NE6HP		25362	
NS	24020		20780
NSEX	24020		20780
NS2 RevA	24020		20780
NS2 RevB	24020		20780
NS2EX	24020		20780
NS3/88/HP76		25362	
NS3/SW73		25362	
NS3/88/HP76 RevB		25362	
NS3/SW73 RevB		25362	
NS4		25362	
NP	24020		20780
NP2 (Bourns)	24020		20780
NP2/NP2HP (Alps)	24020		20780
NP3		25362	
NP4		25362	
NP4 v2		25362	
NP5		25362	
NG		25362	
NC1			20780
NC2			20780
NC2D	24020		
ND			20780
ND v2			20780
ND2			20780
ND3			20780

24020, LCD mainly used in the early NordStage, the first NordWave and Piano ranges.

25362, OLED that is ordered together with part#40587/40588/40606 to create "one complete OLED"

25365, slightly lower in profile, used in the NW2. Ordered together with part#40814/40815/40816.

20780, 7-segment+dot display, mostly used in older models and ND3P.

Nord Model	Mainboard	Panel1	Panel2	Panel3	Power
NL	60023	60019			
NL2	60032	60035			
NL2R	60032	61013			
NL2X/NL2Xrack	60067	60169			60074/61094
NL3	60073	60071	60072		60074
NL3R	60073	61006	60076		60074
NL4	60247	60244			60231
NL4R	60247	60255			60231
NL A1	60261	60259			60231
NL A1R	60261	60266			60231
NW	61058	61061			61094
NW2	60333	60342	60344	60346	60300
NMKeyboard	60036	60037			
NMRack	60036	60041			
NMicroM	60039	-			
NMG2	60077	60172			61094
NMG2E	60178	-			61094
NMG2X	60077	61026			61094
NE	60070	60069			60074
NE2	60070	60069			60074
NE3	61080	60193			61094
NE3HP	60223	60225			61094
NE4/61	60238	60234			60231
NE4/73/HP	60240	60242			60231
NE5D	60273	60270	60272		60231
NE5HP	60273	60271	60272		60231
NE6D	60309	60311	60315		60300
NE6HP	60309	60313	60315		60300
NS	61040	60188	61034		61094
NSEX	61042	60188	61034		61094
NS2 RevA	60195	60201	60203		61094
NS2 RevB	60195	60218	60219		61094
NS2EX	60278	60282	60283		60231
NS3/88/HP76	60287	60290	60291		60300
NS3/SW73	60287	60292	60291		60300
NS3/88/HP76 RevB	60287	60327	60325		60300
NS3/SW73 RevB	60287	60329	60325		60300
NS4 RevA	60362	60360	60358		60300
NS4 RevB	60362	60376	60378		60300
NP	60205	61078			61094
NP2 (Bourns)	60213	60214			60231
NP2/NP2HP (Alps)	60213	60253			60231
NP3	60295	60295			60231
NP4	60321	60323			60300
NP4 v2	60331	60323			60300
NP5	60340	60356	60354		60300
NP5 Rev B	60340	60368	60354		60300
NG	60307	60335	60337		60300
NC1	60110	60112			61094
NC2	61085	61084			61094
NC2D	60206	60207	60208		60231
ND	60228	-			50370
ND v2	60237	-			50370
ND2	60248	-			50370
ND3	60269	-			50370

RED = No Longer Available, send broken board to Clavia DMI AB for service

BLUE = Few boards in stock, if not possible to repair, new board from stock will be used

Calibration guide for sparepart keybeds (Production only)

Part#	49004	49812	49006	49589	49446	49171	49236	49266	49598	49843	49597	49418	49619	49599
Type	61/TP8	61/TP8	73/TP8	73/TP8	73/TP100	88/TP40M	76/TP40M	73/TP8	73/TP8	73/TP40H	76/TP100	88/TP40M	88/TP40H	88/KAWAI
End Keys	C5 | C8	C5 | C8	F1 | C8	C8 | E7	E8 | E7	A3 | C5	C8 | G2	F1 | C8	C8 | E7		E8 | G8	A3 | C5	A3 | C5	AA | CC
OS required														
NE3 (3.14)	NE6		NE6*											
NE3HP (3.16)					NE6									
NE4 (1.22)	NE6		NE6*		NE6									
NE5 (2.00)	NE6			NE6	NE6									
NE6 (2.52)	NE6			NE6	NE6									
NS (5.08)						NS3	NS3**	NE6*						
NSEX (6.08)						NS3	NS3**	NE6*						
NS2 (3.00)						NS3	NS3**	NE6*						
NS2EX (3.00)						NS3			NS3		NS3			
NS3 (2.54)						NS3			NS3		NS3			
NP (1.50)												NS3		
NP2 (1.22)												NS3		
NP2HP (1.22)					NE6									
NP3 (2.00)													NP4	
NP4 (2.50)													NP4	
NP5 (1.04)									NP5				NP5	
NG (1.50)														NG
NW (1.20)		NW												

*= use tripple jumper

** = use quad jumper

Packaging Material

Model	NLA1	NS3 Comp	NS3 HP	NS3 HA	NG	NE6D	NE6D	NE6 HP	NW2	NP5 HA	NP5 HA
Article	10690	10800	10810	10820	10840	10850	10860	10870	10890	10900	10910
Keys	49	73	76	88	88	61	73	73	61	88	73
Cardboard Box Part#											
50328	X					X					
50329		X					X		X		
50344				X						X	
50366			X								
50498					X						
50514								X			X
Polyfoam Sides (L/R)											
50333	X										
50334		X				X	X				
50345				X				X		X	X
50439			X								
50499					X						
50503									X		
Polyfoam Mid											
50332		X				X	X		X		
50336	X										
50347			X	X				X		X	X
50500					X						
Filling											
50423	X										
50348			X	X				X		X	X
50335					X						